

INT-ADR

EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH

Moduł przeznaczony jest do podłączania czujek adresowalnych do central alarmowych z rodzin: **INTEGRA** oraz **INTEGRA Plus**. Urządzenie to zastępuje moduł CA-64 ADR. Zastosowanie **INT-ADR** ułatwia realizację okablowania, zwłaszcza w przypadku rozległych instalacji. Magistrala czujek adresowalnych jest niezależna od magistrali ekspanderów centrali, co pozwala na realizację systemów w sposób hybrydowy – łączenia elementów adresowalnych i podłączanych bezpośrednio.

- dedykowana niezależna magistrala czujek adresowalnych
- obsługa czujek adresowalnych utworzonych na bazie modułu **CA-64 ADR-MOD**
- możliwość rozbudowy centrali o maksymalnie 48 wejść adresowalnych
- możliwość podłączenia do magistrali **RS-485** (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)



DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Obciążalność wyjścia POW | 2,5 A / 12 V DC |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
| Maksymalna wilgotność | 93±3% |
| Maksymalny pobór prądu | 35 mA |
| Napięcie zasilania (±15%) | 12 V DC |
| Obciążalność wyjścia +12V | 2,5 A / 12 V DC |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 30 mA |
| Zakres temperatur pracy | -10 °C...+55 °C |
| Wymiary | 80 x 57 mm |
| Masa | 35 g |

